

Automatický rozprašovací systém Innofogger

Návod k použití

1. Vypínač se nachází nahoře, na pravé straně přístroje
2. Vložte 2 tužkové (AA) baterie
3. Interval sepnutí je programovatelný tlačítkem na 5, 10, 15 a 30 minut
4. Fotocitlivý článek umožňuje rozlišit denní a noční režim, nastavit lze i stejný interval po celých 24 hodin.

Instalace

1. Otevřete krytku a nastavte vypínač do polohy Vypnuto (Off)
2. Vložte dvě tužkové baterie
3. Nastavte interval sepnutí přístroje (5, 10, 15 a 30 minut)
4. Nastavte denní, noční nebo 24 hodin stejný režim
5. Vložte náplň a zavřete víko přístroje
6. Otočte přístroj tryskou směrem od vás a přístroj zapněte vypínačem na On.

Důležité informace

1. Umístěním přístroje co nejvýše nad zvířaty vylepšíte jeho působení
2. Dávejte pozor, ať vám přístroj nestříkne do očí
3. Přístroj nesmí být umístěn v blízkosti otevřeného ohně
4. Pokud přístroj nefunguje, proveďte následující:
 - a) Není již náplň prázdná? Jedna náplň vydá na cca. 3000 stříknutí
 - b) Jsou baterie v pořádku?

Výhradní dovozce do ČR a na Slovensko:

Ghoda s.r.o.

Husinecká 10

130 00, Praha 3

IČ: 02702789, DIČ: CZ02702789

T: +420 226 254 194, E: info@ghoda.cz